

舞台袖インカム親機及び楽屋呼び出し装置



舞台袖 インカム親機 A、B、C、D 4回線
(通常 A+B 使用)

常設楽屋呼び出し装置
インカムアナウンス機能使用
(ボタン PUSH)
本体常設マイクあるいは、
ハットセットにてアナウンス